



## Montagehinweise sanFLOOR<sup>®</sup>

Vielen Dank, dass Sie sich für **sanFLOOR**<sup>®</sup> entschieden haben.  
Wir freuen uns, dass Sie Ihr Terrassenprojekt mit unseren hochwertigen Produkten umsetzen!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Montage und Nutzung von **sanFLOOR**<sup>®</sup> und **multiTUBE**:

### Vorteile der **multiTUBE** Aluminium-Unterkonstruktion

Unsere **multiTUBE** Aluminium-Unterkonstruktion ist die ideale Alternative zu Unterkonstruktionen aus Holz oder ähnlichem. Bei der Verlegung auf Stelzlager oder Gummiunterlagen zeigt sich **multiTUBE** besonders geeignet – insbesondere auf abgedichteten oder feuchtebelasteten Untergründen wie Terrassen.

#### 1. Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund muss tragfähig sein, um eine stabile Montage der Stelzlager zu gewährleisten. Unebenheiten können mit höhenverstellbaren Stelzlager ausgeglichen werden, dies wirkt sich positiv auf die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse aus.

#### 2. Unterkonstruktion verlegen

- Verlege Richtung: Bei Gehwegen oder Stegen im öffentlichen Bereich empfiehlt sich die Verlegung quer zur Laufrichtung.
- Montageabstand zwischen den Profilen: max. 60 cm (Empfehlung: 50 cm)  
**multiTUBE 75** – Abstand der Stelzlager: Empfehlung: 2,00 l max. 2,50 m
- Zuschnitt: Überstände der Profile am Ende können nach Fertigstellung sauber abgelängt werden.  
*Hinweis: Beachtung der Längenausdehnungen der unterschiedlichen Materialien*

#### 3. Verlegung auf Stelzlager

Für maximale Stabilität empfehlen wir Stelzlager mit passenden Profiladaptern zur direkten Verschraubung mit der Unterkonstruktion.

#### 4. Montage der Dielen

Empfehlung: Für die Befestigung von **sanCLIP** auf **multiTUBE** Bohrschrauben aus Edelstahl verwenden. **sanCLIP** sorgen für eine verdeckte, sichere Befestigung der **sanFLOOR**<sup>®</sup> Aluminiumdielen – ideal für ein sauberes Design.

#### 5. Schraubentyp

Empfohlen: selbstschneidende Edelstahlschrauben

*Hinweis: Beachtung der Längenausdehnungen der unterschiedlichen Materialien bei der Montage*

#### 6. Dehnungsfugen einplanen

Bei der Verlegung ist auf ausreichende Dehnungsabstände zu achten – insbesondere in Randbereichen, an Anschlüssen zu Gebäuden und bei größeren Flächen.

*Hinweis: Beachtung der unterschiedlichen Materialien*



## Montagehinweise sanFLOOR®

### 7. Lagerung vor der Montage

Unsere Materialien können direkt nach der Anlieferung montiert werden.  
Keine spezielle Lagerung notwendig.

### 8. Werkzeuge

Für die Montage genügt handelsübliches Werkzeug.  
Das spart Zeit und ermöglicht eine einfache Verarbeitung – auch für ambitionierte Heimwerker.

### 9. Pflege und Reinigung

Die **sanFLOOR®** Terrassendielen sind besonders pflegeleicht.  
Für die regelmäßige Reinigung genügt meist klares Wasser und eine weiche Bürste.  
Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger mit reduziertem Druck und ausreichend Abstand eingesetzt werden.  
Weitere Hinweise finden Sie in unserer [Pflegeanleitung](#) – für eine dauerhaft schöne Terrasse.

### 10. Sicherheitshinweise

Tragen Sie bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden. Ein sicherer Arbeitsplatz mit rutschfestem Untergrund sowie ausreichender Ordnung und Übersicht trägt wesentlich zur Unfallvermeidung bei.



Bei Fragen können Sie sich gerne an unser kompetentes Servicepersonal wenden.

sanFLOOR® ist eine Marke der

Stand 18.11.2025

